### 圧力川炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名		NP-HX10/NP-HX18
●お名前		<b>2</b>
●お客様	ご住所 〒	
0	お買い上げ日	●販売店名・住所
	年 月 日	
	保証期間	
お買い上げ日より		
	1 1 1 1 1	₩

修理メモ

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
  - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ)本書のご提示がない場合。
  - (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (ト)消耗部品の交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていた だく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

## 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

### 圧力炊飯するため PSマーク・SGマーク取得



### PSマーク

経済産業省が定めた「消費生活 用製品安全法」の家庭用の圧力 なべおよび圧力がまの安全基準 に適合していることを示します。



### SGマーク

製品安全協会が定めた認定基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

**Z**ØJIRUSHI

圧力IH炊飯ジャー

極め炊き

型 NP-HX10型 1.0Lサイズ 名 NP-HX18型 1.8Lサイズ

取扱説明書・お料理ノート

NP-HX



- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにあり がとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

もくじ

	~~	/=}=							え	-
11				. J.					7	100
	(1)	177	1	110	/	~	~ I			
8	~					•		~	<b>7 - Lan</b> 1	_
	100000		471 P. C.							2007

§部のなまえと扱い方4
Kのお話6
らいしく炊いて・おいしく保温7

家庭用

# 使い方

スペニのルナナ

ご飲の炊き方
基本的な炊き方8
無洗米の炊き方10
炊き方メモ]]
タイマー予約炊飯12
標準の保温 おやすみ保温14
時刻の合わせ方15
報知音の種類と切りかえ方15

# お料理ノート

五目ご飯 七	ご草がゆ	1
山菜おこわ	玄米の炊きこみご飯	1

# お手入れ

お手入れ····································		8
交換部品····································	1	(

# 困ったときに

故障かなと思ったとき	20
こんな表示をしたとき	22
アフターサービス	23
お客様ご相談窓口	23
仕様	23
保証書	··襄表紙

NP-HX型 (C)(B)


保証書つき

# 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡 または重傷※1を負うことが、 想定される内容を表します。



- 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやや けど、感電などをさします。



🔼 記号は、警告・注意を促す内容があるこ とを告げるものです。具体的な注意内容は 図の中や近くに文章や絵で表します。




( 記号は、禁止の行為であることを告げる ものです。具体的な禁止内容は図の中や近 くに文章や絵で表します。



● 記号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。具体的な指示 内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか わる拡大損害をさします。





分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上 げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相 談ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差しし ない

ぬれ手禁止 感電やけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり幼児の手の届くと ころで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



電源コードや差込みプラグが傷んでいた り、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・発火の 原因になります。





#### 電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねた り、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み 込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。



交流100V以外では使用しない

火災·感電の原因になります。

禁止



差込みプラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む

必ず実施 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

水ぬれ禁止ショート・感電の恐れがあります。



#### 蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわ 接触禁止らせないようご注意ください。



吸・排気口やすき間にピンや針金および 金属物などの異物を入れない

禁止

感電や異常動作してけがをすることがあります。






やけどをする恐れがあります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う

差込みプラグの刃(プラグの先端)および 刃の根元にほこりが付着している場合は、

# 注

萬



当たらないように注意する 短いやぶた

やけどの原因になります。



接触禁止 外ぶたが開いて、けがややけどをす

ることがあります。

専用なべ以外は使用しない

触れない

ブッシュボタン

本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに





水のかかるところや、火気の近くでは使 用しない

感電・漏電や変形の原因になります。



禁止

壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に 蒸気がこもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因 になります。



お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

必ず実施



差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たず に必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く

<u>小ず実施</u> 感電やショートして発火することがあります。



禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

火災の原因になります。 禁止



使用時以外は、差込みプラグをコンセン トから抜く

プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原 因になります。 抜く

電源コードを巻き取るときは差込みプラ



グを持って行う 必ず実施差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって 医師とよくご相談ください

医師に相談 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

# お願い

装置

■磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオなどは、雑音の入る恐れがあります。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、 記憶が消える恐れがあります。

■本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたの変形、変色の原因になります。

■豆類を主に使った料理はしない 故障の原因になります。

■なべの3分の2(なべに表示しているMAXの線) 以上に水を入れて 引机数的白米器 5-1:5-5-28生 炊飯しない

■圧力調整装置や安全弁が目詰まりした状態で 使用しない Γ 内ぶたセット

圧力調整装置や安全弁にご飯粒や雑穀 などの異物が付着したり目詰まりして いるときは、きれいに取り除いてください。 圧力調整装置および安全弁は分解しな いでください。

- ■炊飯専用のため、他の用途に絶対に使用しない ●分量の増える煮豆などの料理 ●急激に泡の出る重そう などを使う料理 ●のり状になるカレーやシチューのルーな どの料理 ●多量の油を入れる料理
- なべにキズがついたり、うまく炊けない原因になります。 ■水をかけたり水分を含んだものの上に置かない

■なべに、キズのつくような器具を入れない

感電や故障の原因になります。


- ■本体庫内やなべに異物(ご飯粒や米粒など)が ついたまま使用しない うまく炊けない原因になります。
- ■蒸しものなど炊飯・保温以外の用途に使用しない 蒸気口などが詰まる原因になります。
- ■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。
- 圧力調整 ■吸・排気口をふさぐような場所(じゅうたんや ビニール袋、アルミ箔などの上)で使用しない 故障の原因になります。



炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動さ せない





他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱 必ず実施して発火することがあります。




火災の原因になります。

# 各部のなまえと扱い方








# 米のお言

# おいしく炊いて・おいしく保温



# おいしく炊く

#### 米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ (200mL) では、 差が出ます。

### 手早く洗う

1回目は、たっぷりの水で手早く洗って、水をすぐに捨てます。このあと、4~5回水をかえ、 ぬか分をよく洗い流します。

#### 正しく水加減をする

米の種類			<b>三三三水   加   減   三三</b>
軟따	質	米 *	水位目盛どおり
新	<u> </u>	米	水位目盛より少なめ
古硬	質	米米	水位目盛より少し多め


### アルカリ度の強い水を使わない

黄変したり、べたついたご飯になります。

### 炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしく なります。

### 例:白米・無洗米とも3カップのとき



●例の水位目盛は1.0Lサイズ

# おいしく保温

なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。 保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

### ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐためにこのような保温はしない

- ●ご飯のつぎたし
- ●冷めたご飯からの保温
- ●炊きこみ、おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- 12時間(おやすみ保温では24時間)以上
- ●しゃもじを入れたまま
- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態でなべの中にご飯を入れたままでの放置

## 少量のご飯は、なべ中央に盛る

12時間以上の保温をするときは「おやすみ保温」にする



# で飯の炊き方


# 基本的な炊き方



# 炊飯まえに本体各部の点検を行う

右図の各部にご飯粒や雑穀などの異物が付着して いないかを確認する

●圧力調整装置、安全弁は分解しないでください。 故障の原因になります。





# 付属の計量カップで米を計る

白米用の計量カップ(180mL)すりきり1杯ずつ



# 米を洗って、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる → P11「炊き方メモ」参照 米を平らにならす

水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。



# なべを本体に入れて外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れる 内ぶたセットは必ず取りつける

- ●外ぶたを勢いよく閉めると、圧力式の密封性のため、きっちり閉まらないことがあります。
- なべを入れずに「炊飯 | キーを押すと、ブザーが鳴り、「HO4 | のエラー表示が出ます。



# で、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、「▲」を移動させてメニューを選ぶ

- ◆キーを押し続けると、早送りができます。(「ふつう」に戻ると止まります。)
- ●「白米(ふつう・しゃっきり)」と「玄米」は、一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯する まで記憶されます。
- ●白米急速:白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。



# 炊飯

# )を押す

) が点灯し、炊飯開始のメロディー (ブザー) が鳴る

むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示する



**すしめし** 

おかゆ 1 おこわ ▶ 玄 米

ふつう

炊きこみる





# 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切り かわったらすぐにご飯をほぐす「鼠廻

保温経過時間

n

間初

炊き上がると自動的に保温に移り、保温ランプ (保温 / 標準 が点灯し、1時間単位 で保温経過時間を表示する

すぐにほぐして余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり、べたつきをおさえる

- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。 保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。
- → P7 「おいしく保温 | 、P14 「標準の保温 | ・「おやすみ保温 | 参照
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの(▲)または(▼)を押してください。 もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に 炊飯しても保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- ●保温を取り消して、再び保温にすると「O時間」の表示に戻ります。
- ●炊飯終了時の報知音は他の報知の仕方に切りかえることができます。
- → P15 「報知音の種類と切りかえ方」参照



# 使用後は(ヒウリナレ)を押し、差込みプラグを抜く

# 炊き上がりまでの時間の目やす・圧力をかけているメニュー

	圧力をかけている	<b>普通</b>	の米	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	先米
	メニュー	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
白 米 ぶつう	0	約45分~	- 1 時間	約50分~	- ~1時間
白 米 しゃっきり		約40~	-50分	約40~50分	
白 米 急 速	<b>©</b>	約19~35分 約25~40分		約19~40分	約25~45分
炊 き こ み	<b>©</b>	約50分~	- 1 時間	約50分~	~1時間
す し め し		約40~	-50分	約40~	~50分
お か ゆ		約1時間~	-1時間10分	約1時間-	~1時間10分
おっここっわ		約40~	-50分	約40~	~50分
玄    米	<b>@</b>	約1時間~	-1時間20分	A.M.	
発 芽 玄 米	<b>(</b>	約45分~	- 1 時間	約50分-	~ ] 時間

- ●電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧·室温·季節·水加減などによりかわります。
- ●炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。 (予熱の時間が約30分かかります。)

お願い

- ●圧力をかけているメニューでは、炊飯開始から約20分で圧力がかかり始めます。圧力がかかり始めて から保温になるまでは、安全のため、プッシュボタンを押しても外ぶたは開きません。外ぶたを開けたり、 炊飯を取り消す場合、「とりけし」キーを1秒以上押してください。 プッシュボタンが重く感じたら無理に 開けず、冷ましてから開けてください。
- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- 連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。
- ●故障の原因になるため、空だきはしないでください。

# ご飯の炊き方

# 無洗米の炊き方

# 付属の計量カップで無洗米を計る

無洗米専用の計量カップ(171mL)すりきり1杯ずつ





# 無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回 優しくかき混ぜてから、水加減をする



水平な所で、メニューに合ったなべの水位目感に合わせる → P11 「炊き方メモ」参照 米を平らにならす

- ●無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。 米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因 になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすすぎます。
- ●調味料を加えて炊くときは、なべの底からよくかき混ぜます。
- ●水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。



# (無洗米)で無洗米選択したあと、(メニュー)でメニューを選ぶ




●無洗米での「玄米」は選べません。



# 次飯)を押す

# 無務認為實況

### 無洗米選択のしかた



- 「玄米」がメニュー選択されている状態で「無 洗米」キーを押すと、メニュー選択は「無洗米・ ふつう」へ移ります。
- 2表示部に無効果が表示される



3 無洗米選択を完了

## 無洗米選択の解除



を押す

2表示部の無効器が消える



すしめし 7-77 おかゆ おこわ 1-11 玄 米

3 無洗米選択の解除を完了

# 炊き方メモ

#### 無洗米をお使いになる場合は

- → P10「無洗米の炊き方」参照。水位目盛は、普通精白米の場合と同じです。
- ●米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計る 普通精白米、玄米、発芽玄米→「白米用」の計量カップで 無洗米→「無洗米専用」の計量カップで

#### 炊きてみる飯 1.0Lサイズは0.5~4カップ、1.8Lサイズは2~ 6カップの間で炊いてください。超えた量で炊く とあふれたり、うまく炊けないことがあります。 **自米** の水位目盛に合わせます。 水加減 炊きこみを選びます。 メニュー 具の量は、米の質量(重さ)の30~50%が 適量です。多すぎるとうまく炊けないことが |あります(米1カップは約150g)。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜ ずに炊飯してください。

調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減した あと、なべの底からよく混ぜます。米に直接調味料を加 えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつく なったり、うまく炊けない原因になります。

#### **野港世本館** ⅰ 🔭 の水位目盛より少し多めに合わせ 水加減 ます。

メニュー ふつう を選びます。

押し麦を混ぜる割合は炊飯量の20%までにしてください。 多いと、炊けない場合があります。

例: 1カップのときは、米0.8カップ、押し麦0.2カップ

## 胚芽精米

自 米 の水位目盛に合わせます。 水加減 ふつう を選びます。

洗米は胚芽が取れないよう優しく、手早く洗います (胚芽は取れやすいため)。

# 弦 尜

玄米 の水位目盛に合わせます。 水加減 メニュー 玄米を選びます。

治己位	
米	洗ってざるにあげ、30分以上水切りして 使用します。
水加減	おごわ の水位目盛に合わせます。 <ul><li>もち米のみの場合 おごわ の水位目盛どおり</li><li>もち米とうるち米を混ぜた場合 おごわ の水位目盛より少し多め</li></ul>
メニュー	(おこわ) を選びます。
具	水加減をしたあと、米の上に具をのせます。

おかゆ	
米	分づき米・玄米では炊けません。
水加減	おかゆ の水位目盛に合わせます。
メニュー	おかゆ を選びます。
具	具の量は米の質量(重さ)の30~50%が 適量です。小さめに切り、米の上にのせて米 と混ぜずに炊飯してください。 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 また、青菜類はあらかじめゆでるなどし、必 ずおかゆが炊き上がってから加えてください。

親拉	**				
*	1.0Lサイズは0.5~4カップ、1.8Lサイズは2~8カップの間で炊いてください。 発芽玄米だけ、または発芽玄米と普通精白 米を混ぜ合わせて炊きます。				
水加減	自米 の水位目盛に合わせます。				
メニュー	ふつうを選びます。				
ダキナンバの発生にした。マコンス・ストリールのエス・トー					

発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊け ない場合があります。

発芽玄米のタイマー予約炊飯や30分以上のつけおき はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすい ため、うまく炊けない場合があります。

# 夕イマー予約炊飯

●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。

## 例:7:30 に炊き上げたいとき

●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。 → P15

# ទី約 を押して、「予約1」を選ぶ

「予約1」に設定されている「6:00」が表示され、時刻表示・炊飯ランプが点滅する

●もう一度押すと「予約2」の「18:00」が表示されます。



# (メニュー)で、炊きたいメニューを選ぶ

●「白米急速」・「炊きこみ」・「おこわ」のタイマー予約炊飯はできません。

# るまたは、▼で、炊き上げたい時刻に合わせる

▲ キー: 10分単位で進む▼ キー: 10分単位で戻る

●押し続けると10分単位で早送りができます。




# を押す

炊飯ランプが消灯し、炊き上げたい時刻「**7:30**」 と予約ランプが点灯

メロディー(ブザー)が鳴る

●「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は 完了しません。



- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼ を押してください。
- 具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。 具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。

# 記憶された時刻で炊く

●予約した時刻は、「予約1」と「予約2」に記憶されています。前回と同じ時刻で予約するときは、 時刻合わせの必要はありません。


例: 「予約1」に7:30、「予約2」に18:30が記憶されていたとき



# (予約) を押して、 [予約1] または [予約2] を選ぶ

**「予約1」**に設定した「**7:30**」が表示され、 時刻表示・炊飯ランプが点滅する

●もう一度押すと「予約2」に設定した「18:30」が表示されます。






# (ニュー)で、炊きたいメニューを選ぶ



# 炊飯 を押す

例:「予約2」の「18:30」で

●予約できました。 予約を完了したとき



## タイマー予約炊飯のおすすめ時間


メニュー		普通の米	無洗米
	ふつう	1時間~13時間まで	1時間~13時間まで
白米	しゃっきり	50分~13時間まで	50分~13時間まで
すしめし		50分~13時間まで	50分~13時間まで
おかゆ		1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
玄 米		1時間20分~13時間まで	<del>_</del>

- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 夏場など室温が高いときは、米のひたしすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内 (無洗米は8時間以内)で設定してください。
- ●発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。

お知ら

# 標準の保温おやすみ保温

「保温選択」キーを押すと「標準の保温」や「おやすみ保温」を選べます。



# 標準の保温

炊き上がると自動的に「標準の保温」に移り、保温ランプが点灯する

取り消し状態から「標準の保温 | をするときは「保温選択 | キーを押す

一点灯

保温 ◎標準 ○おやすみ

点灯

# おやすみは温

「標準の保温」中に使用します。

長時間保温をするとき、少し低めの温度(約60°C)で保温することにより、ご飯の乾燥、変色、 においなどの発生をおさえる効果があります。

7 保温ランプの点灯を確認する

保温◎標準 ○おやすみ

**2 (保温選択) を押す** おやすみ保温ランプが点灯する

保温 ○標準 ●おやすみ

一点灯

次の場合キーを押しても「おやすみ保温」は受けつけません。

- 「炊きこみ」・「おかゆ」・「おこわ」・「玄米」のメニュー
- 「標準の保温 | で12時間経過したあと
- ●なべの温度が低いとき
- ●炊き上がりから24時間経過すると「標準の保温」に戻ります。
- 「おやすみ保温」中に外ぶたの開閉をひんぱんに行わないでください。 ご飯の温度が下がりすぎ、いやなにおいの原因になります。

「おやすみ保温」から「標準の保温」に戻すときは…

(保温選択) 表

を押す 「標準の保温」に戻り、保温ランプが点灯する

「標準の保温」に戻すと、温度調整のためファンが回転します。

- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ▲または ▼を押してください。もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。
  - → P7「おいしく保温」参照
- ●発芽玄米は、「おやすみ保温」をしないでください。

# 時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

# 明刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。

時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- ●炊飯・保温・おやすみ保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例: 現在時刻が15:01で、表示が14:58のとき

- **7** なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- **②**「時刻合わせ」キーの ▲ を押し、表示を現在時刻に合わせる 時刻表示が点滅する

▲ キー: 1分単位で進む▼ キー: 1分単位で戻る

●押し続けると10分 単位で早送りができ ます。

3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了 現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわる 時刻合わせ完了時

報知音の種類と切りかえ方 ・この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始、タイマー予約操作完了、炊飯終了をメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知の種類とタイミング

※サイレント報知とは…炊飯終了時の報知音が鳴らないように設定します。 ただし、各キーの受けつけ音はブザーでお知らせします。

報知の種類と用途	メロディー報知 この製品の標準の報 知音。ご購入時は、こ	<b>ブザー報知</b> メロディー報知をブ ザー音に変えたいと	サイレント報知※ 炊飯終了時の報知音を消したいときに。
鳴るタイミング 炊飯を開始するとき	の設定になっています。 きらきら星	きに。   「ピッ」	
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」	
炊飯が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません

## 切りかえ方法

- 7 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 2 (予約)を3秒以上押す
- 3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴った ら切りかえ完了
- 炊飯中・保温中は切りかえることができません。

報知の切りかわりと設定完了音

●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と 切りかわります。



ブザー報知 ニー」×3回が鳴った 設定完了 ③サイレント報知※ 「ピー」×1回が鳴った ら設定完了

●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

# おとロノート

### お料理ノートに記載している計量単位

- ●米の計量は付属の計量カップで行ってください。
- ●大さじ1= 15mL ●小さじ1= 5mL

普通精白米、玄米、発芽玄米→「白米用」の計量カップで(1カップ = 180mL) 無洗米→「無洗米専用」の計量カップで(1カップ=171mL)

# 茄目密飯

### メニュー: 炊きこみ を選びます

#### 材料(4~5人分) 米 …… 3カップ 「薄口しょうゆ、 鶏肉(またはしらす干し) みりん ……… .....50g ... 各大さじ1 1/2 A 塩 小さじ/2 油あげ ..... 1/2枚 にんじん · · · · 35g だしの素 …… こんにゃく……35g ·····小さじ/2 ごぼう・・・・ 35g 干ししいたけのもどし汁、 干ししいたけ 絹さや(ゆでる)またはみつば ……2~3枚

#### つくり方


- 11cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油 抜き)小さめのたんざくに切った油あげをA に5分間つけておきます。
- 2にんじんは小さめのたんざくに切ります。こん にゃくはたんざくに切り、熱湯に通してざるに あげておきます。ごぼうはささがきにし、水に さらしてアクを抜き、ざるにあげておきます。 干ししいたけは水でもどして石づきを取り、細 切りにします。
- 3干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、 全体をよく混ぜておきます。



- 4米は洗って3を加え、 の水位目盛3まで水を たして、なべの底からよく混ぜます。
- 51と2の具を4の米の上に平らにのせます。
- 6 メニュー キーを押して 炊きこみ を選び、続い て(炊飯)キーを押します。
- 7保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8器に盛り、絹さややみつばをかざります。

# と重かる

## メニュー: おかめ を確びます




#### つくり方

- 1 青菜類は洗って熱湯でゆで、水にとって冷まし、水 けを絞って小口切りにしておきます。
- 2米は洗い、おかめの水位目盛1まで水を入れます。
- 3(メニュー) キーを押して おかゆ を選び、続いて (炊飯) キーを押します。
- 4保温になれば外ぶたを開け、1と塩を加えて軽く 混ぜます。または、器に盛り、1を上にのせます。

#### ●おかゆを炊く場合は…

- ①必ずおかゆメニューを選ぶ
- ②「七草がゆ」などの青菜を入れるおかゆをつ くる場合は、青菜はあらかじめゆでておき、お かゆが炊き上がってから加える
- 以上のことを守らないと、ふきこぼれや圧力 調整装置および安全弁の目詰まりの原因とな り危険です。



※春の七草:セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、 ホトケノザ、スズナ(カブ)、 スズシロ(ダイコン)の7種


# 加强活定的

### 火ニュー: (商区方) 宏麗のます

### 材料(4~5人分) 山菜水煮(パック入り) · · · · · · 75g . 「みりん・・・・・・・大さじ1 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

#### つくり方

- 1米は洗い、ざるにあげて30分以上水切りします。
- 21をなべに入れてAを加え、 の の水位目盛 3まで水をたし、なべの底からよく混ぜます。そ の上に水切りした山菜水煮を平らにのせます。
- 3 (メニュー)キーを押して おこわ を選び、続いて (炊飯) キーを押します。
- 4保温になれば、混ぜてほぐします。
- ●もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を 水位目盛より少し多めにしてください。



# 弦米の淡まである飼


+-081/7 - 日 1 433

<b>州科(4~5人万)</b>	
玄米 3カップ	プ
鶏肉80	3
油あげ14	攵
にんじん、こんにゃく、ごぼう 各35	
A 薄口しょうゆ ・・・・・・・・・ 大さじん みりん ・・・・・・・・・・ 大さじり	3
~( みりん ・・・・・・・・大さじり	2

#### つくり方

- 1 鶏肉は1cm角に切り、油あげは一度熱湯に通して (油抜き)小さめのたんざくに切ります。
- 2 にんじん、こんにゃくはたんざくに切り、こんにゃく は熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼうは ささがきにして水にさらしてアクを抜き、ざるにあ げておきます。
- 3 米は洗ってAを加え、アストの水位目盛3まで水 をたして、なべの底からよく混ぜます。
- 41と2の具を3の米の上に平らにのせます。
- 5 (メニュー) キーを押して 玄米 を選び、続いて (炊飯)キーを押します。
- 6 保温になれば、混ぜてほぐします。

# メニュー: 玄 米 を選びます



- ●玄米は、もみ殻などを取り除く程度に洗ってくだ
- ●米に具を加えて炊く場合は、 1.OLサイズでは1~4カップの間で、1.8Lサイズで は2~6カップの間で炊いてください。

- ●必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷えてから行ってください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。

# 外側のお言えか

### 外 側

せっけん液を含ませたあと、固くしぼっ たふきんでふく


操作部は乾いたふきんでふく

●化学ぞうきんを使うときは、強くふ いたり長い時間触れさせないでくだ さい。

### プッシュボタン・

プッシュボタンの周囲に生米などが入った ときは竹ぐしやつまようじで必ず取り除く

●外ぶたが開かなくなることがあります。



# 蒸気ロセットのお手入れ お手入れは冷えてから行ってください。

蒸気口セットの外側、内側は水で流し洗いする

#### 蒸気口セットの分解方法

1.蒸気ロケースの指かかり部を 押しながら(①)上方向に開く (2)



2.蒸気ロケースを斜め 上方向(③)にはずす



3.蒸気ロパッキンを切り 欠き部よりはずす


蒸気ロパッキン



#### 蒸気口セットの組み立て方法


1.蒸気ロパッキンの凸部と蒸気ロキャップの切り





蒸気ロキャップ

2.蒸気ロキャップの受け部(2ヵ所)に蒸気ロケー スの軸部(2ヵ所)を差し込み、指かかり部が力 チッというまで確実に閉める



# しゃもじ・しゃもじ受け・なべのお手入れ

## スポンジなどのやわらかいもので洗う

汚れが気になる場合は中性洗剤(食器用洗剤)を使って洗う

なべのフッ素皮膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り 扱いをお願いします。フッ素皮膜を傷めないために次のことをお守りください。

- ■スプーンや茶わんなど入れて洗わない
- ■みがき粉やたわしなどで洗わない
- ■酢は使わない
- ■調味料を使ったときは早めにお手入れする

#### なべのフッ素皮膜は使用により消耗します。

●色むらができたり、はがれることがありますが 性能や衛生上の支障や、人体への影響(害)は ありません。

# 5月入れ 交換部品

# 内侧の高温机

#### 内ぶたセット

## 圧力調整装置(ボール入り)

### 安全弁-

ご飯粒、雑穀などの異物が詰まって いるときは、竹ぐしなどで取り除く お手入れの際には分解はしない (故障の原因となります。)

#### 内ぶたパッキンー

内ぶたセットごと、湯または水にひたしス ポンジで洗う

- ●ご飯粒などがつくと蒸気もれやご飯の 乾燥によりおいしく炊けなかったり、お いしく保温できない原因になりますの で取り除いてください。
- 内ぶたパッキンは取りはずせません。
- ●内ぶたセットはご使用後、必ずお手入れ をしてください。汚れが残ったまま放置 すると、変色やさびの原因となります。

# 外ぶた・蒸気口

外ぶたをしっかり持ち、固く しぼったふきんでふく

外ぶたの内側についたおね ばやご飯粒をきれいにふき 取る

#### サイドセンサー

固くしぼったふきんでふき取る 生米や異物が詰まっていると きは、竹ぐしやつまようじで取 り除く

### フックの受け部

この部分に落ちたご飯を 取り除く

●外ぶたが開かなくなる ことがあります。

# 内ぶたセットのはずし方・つけ方

#### はずし方

内ぶたとつ手を片手でささえながら(①)、 内ぶた止め具を押し上げて(②)はずす

●内ぶた止め具を押し上げずに内ぶた とっ手を持って引っ張らないでください。 (内ぶたセットまたは外ぶたの故障の 原因になります。)

#### つけ方

内ぶたセットのツメ(2ヵ所)を外ぶたの ツメ差し込み部に合わせて内ぶた止め 具がカチッと音がするまで押し込む

●取りつけるときは外ぶたパッキンを内 ぶたセットで引っかけないでください。



止め具

外ぶた

パッキン

太 体





ツメ差し込み部 拡大図

- ●掲傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してく ださい。
- ●交換の際には製品の型名および部品名をご確認 のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

部品名	部品番号
な べ(1.0Lサイズ)	B271
な べ(1.8Lサイズ)	B272
内ぶたセット(1.0Lサイズ)	C112
内ぶたセット(1.8L.サイズ)	C113
しゃもじ	SHAKN
無洗米専用計量カップ	61-7824

ヅメ


# 故障かなと思ったとき

●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。

●修理のの間の自分でまえた。一度の調べください。			
症状	●お調べいただくこと		
<b>炊</b> ご飯が、かたい やわらかい	<ul> <li>傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>銘柄、産地、保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。</li> <li>白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。</li> <li>なべが変形していませんか?</li> </ul>		
ご飯が、ひどく焦げる	<ul><li>●なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついているためです。</li><li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>●なべが変形していませんか?</li></ul>		
炊飯中にふきこぼれる	<ul><li>●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?</li><li>●蒸気口セットをつけ忘れていませんか?</li><li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>●なべが変形していませんか?</li></ul>		
炊飯できない キー操作できない	<ul> <li>●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか?</li> <li>●表示部に「E01」、「E02」など表示していませんか? → P22 「こんな表示をしたとき」参照</li> <li>●なべが入っていますか? → なべを入れてください。</li> <li>●保温ランプ・おやすみ保温ランプが点灯していませんか? → 「とりけし」キーを押してから再度「炊飯」キーを押してください。</li> </ul>		
炊飯・保温中に音が する	<ul> <li>●「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。</li> <li>●「ブー」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。</li> <li>●「ブー」音は、炊飯中に圧力を調整している音です。</li> <li>●「カチャ」音は、炊飯中に圧力を制御する装置が動く音です。</li> <li>●「ゴロゴロ」音は、炊飯中に圧力調整装置のボールが動き、圧力を調整する音です。</li> </ul>		
外ぶたと本体の間から 蒸気がもれる	<ul> <li>●内ぶたセット…落としたりして変形していたり、内ぶたパッキンが切れていないかを調べてください。         内ぶたパッキンが汚れていませんか? → 汚れている場合はお手入れをしてください。</li> <li>●安全弁…穴が詰まっていないか、異物がかみこんでいないかを調べてください。</li> <li>●圧力調整装置…中に入っているボールが動くかを調べてください。</li> </ul>		

症 状 ● お調べいただくごと			
保温	保温中、ご飯がにおう 変色する 乾燥する ひどくつゆがつく	<ul> <li>12時間以上の「標準の保温」をしていませんか?</li> <li>少量のご飯を保温していませんか?</li> <li>しゃもじを入れたまま保温していませんか?</li> <li>冷めたご飯をあたため直していませんか?</li> <li>炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li> <li>炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。</li> <li>かきこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。</li> <li>なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか。保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。</li> <li>P7「おいしく保温」参照</li> </ul>	
	おやすみ保温が できない	<ul> <li>「おやすみ保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか?</li> <li>→ P14「標準の保温」「おやすみ保温」参照</li> <li>●保温経過時間が12時間経過していませんか? → 保温経過時間が12時間経過すると「おやすみ保温」を受けつけません。</li> <li>●冷めたご飯を保温していませんか? → なべの温度が低いと「おやすみ保温」を受けつけません。</li> </ul>	
	保温経過時間表示しない	<ul><li>●現在時刻を表示していませんか? → 「時刻合わせ」キーを 押して表示を切りかえてください。 P14「お知らせ」参照</li></ul>	
予約	予約をすると すぐに炊飯がはじまる	<ul><li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。 もう一度、調べ直してください。</li><li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐ に炊飯がはじまります。</li></ul>	
	予約時刻に炊けない	<ul><li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。</li><li>もう一度、調べ直してください。</li></ul>	
	予約できない	<ul> <li>予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか? → 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>「7:00」が点滅していませんか? → 時刻合わせをしないと予約を受けつけません。P15「時刻の合わせ方」参照</li> </ul>	
その他	停電が 起こったら	●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯を沸かしたり、電子レンジを お使いになると定格電流を超えてブレーカーが下りることがあ ります。 → 炊飯ジャーは単独のコンセントでお使いください。 ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が10分未満なら継続 して炊きはじめます。	

# こんな表示をしたとき



#### 愛情点検 長年で使用の圧力IH炊飯ジャーの点検を!



本ま
 ●焦げくさいにおいがする
 ・製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある
 大ん
 少飲飯中、底部のファンが回っていない
 その他の異常や故障がある

使用中止

こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)をご 相談ください。

#### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日 | をご確認のうえ、お買い 上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に 保存してください。

#### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

#### 3. 修理をお申しつけされるとき

#### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参くだ さい。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたし ます。

#### 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打 ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

#### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されてい

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしな いでください。

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入な どのご相談は、まずお買い上げの販売店に お問い合わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社 の窓口「お客様ご相談センター」にお問い 合わせください。

所在地、電話番号などは変更になることが ありますので、あらかじめご了承ください。

#### ホームページのご案内

消耗品・部品のご購入専用ページ http://www.zoiirushi-fresco.com/

#### お客様ご相談センター

# **20570-011874**

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

● 携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451

Fax (06)6356-6143 ●ファクシミリでのお問い合わせ 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・ Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

# 仕

	型名		NP-HX LO	NP-HX18
	白米·白米急速		0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]
炊		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
炊飯容量	炊きこみ		0.09~0.72 [0.5~4]	0.36~1.08 [2~6]
		無洗米	0.09~0.68 [0.5~4]	0.34~1.03 [2~6]
  約	すしめし		0.18~1.0 [1~5.5]	0.18~1.8 [1~10]
ΙĿ		無洗米	0.17~0.94 [1~5.5]	0.17~1.71 [1~10]
	おかゆ		0.09~0.27 [0.5~1.5]	0.09~0.45 [0.5~2.5]
一内はカップ数		無洗米	0.09~0.26 [0.5~1.5]	0.09~0.43 [0.5~2.5]
IF.	おこわ		0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.08 [2~6]
12		無洗米	0.17~0.68 [1~4]	0.34~1.02 [2~6]
数	玄 米		0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.44 [2~8]
SINIK COOKS	発芽玄米		0.09~0.72 [0.5~4]	0.36~1.44 [2~8]
定		格	交流 100V 1230W 50/60Hz	交流 100V 1350W 50/60Hz
	炊 飯 方 式			導加熱)方式
翼				ドリールつき)
	外 形 寸 法(約cm)		幅25×奥行36×高さ20	幅27.5×奥行39.5×高さ23.5
遻		量	約4.6kg	約5.5kg
E.	最大炊飯容量		1.0L	1.8L
	区 分 名		В	D
索	蒸 発 水 量		47.1g	60.0g
年	年間消費電力量		116.2kwh/年	179.8kwh/年
	一回当たりの炊飯時消費電力量		221wh	279wh
_	一時間当たりの保温時消費電力量		24.2wh	32.8wh
-	一時間当たりのタイマー予約時消費電力量		0.99wh	0.99wh
	一時間当たりの待機時消費電力量		0.88wh	0.88wh
	▲ 株字集様(宣) リロー厳審集) においては、正学の歴化が確保できたいことがあります。			

- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。 こうした場所での使用はなるべくおさけください。
- ●日本国内交流100V専用(定格100V以外の電源では使用できません。)